本書では、本機の設置方法について説明 します。設置を開始する前に、『安全にご 利用いただくために』をお読みください。

セットアップガイド


LP-S620 604E 57200 / DE4770J9-1 c2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2011 年 3 月発行


Printed in China




604E 57200

1 製品の梱包を開けます








14 同梱品を確認します


- トナーカートリッジ (4)* トナーカートリッジはプリンターにインストールされてい ます。
- 本書
- 安全にご利用いただくために
- ソフトウェアディスク
- 電源コード

2 本機の設置場所を選択します




- 水平で丈夫な場所
- 温度:10~32℃
- 湿度: 10~85% (結露なきこと)
- 直射日光の当たらない場所


3 ソフトウェアディスクまたは本書のセット アップ手順に従います




Mac は [User_guide] フォルダーを参照してください。



4 接続タイプを選択して本機を接続します








USB ケーブルおよびネットワークケーブルは本機に同梱されていません。 別途、購入してください。

5 プリンターの電源を入れます



[新しいハードウェアの検索ウィザード] が表示されたら、 今回は [キャンセル] をクリックします。




6 かんたんインストールナビを使用して ネットワーク設定を行います




7 用紙をセットします
















7.4























8 ソフトウェアをインストールします



詳細はユーザーズガイドを参照してください



Mac は [User_guide] フォルダーを参照してください。



412051500